



Popis

1. Nabíjecí zásuvka USB-C
2. ON/OFF tlačítko
3. Stavová LED kontrolka



Děkujeme, že jste si vybrali výrobek Hama.

Přečtěte si, prosím, všechny následující pokyny a informace. Uchovejte tento text pro případné budoucí použití. Pokud výrobek prodáte nebo darujete, předejte tento návod novému majiteli.

1. Vysvětlení výstražných symbolů a upozornění

Upozornění



Tento symbol se používá pro označení bezpečnostních upozornění nebo poukazuje na určitá nebezpečí a rizika.

Poznámka



Tento symbol se používá pro označení doplňujících informací a důležitých upozornění.

2. Obsah balení

- Stylus Scribble
- USB-C kabel
- Tento návod k použití

3. Bezpečnostní upozornění

- Výrobek je určen pro nekomerční použití v domácnosti.
- Výrobek nepoužívejte v blízkosti zdrojů tepla, ani nevystavujte působení přímého slunečního záření.
- Výrobek chraňte před znečištěním a přehřátím. Nepoužívejte ve vlhkém prostředí a zabraňte styku s vodou. Používejte pouze v suchých prostorách.
- Výrobek nepatří do rukou dětem, stejně jako i všechny elektrické přístroje.
- Výrobek chraňte před pády a velkými otřesy.
- Akumulátor je pevně instalován a nelze jej vyjmout. Výrobek likvidujte jako celek v souladu s platnými předpisy.
- Výrobek neotvírejte a v případě poškození již dále nepoužívejte.
- Přístroj nepoužívejte mimo rozsah předepsaných hodnot v technických údajích.
- V případě viditelného poškození produkt již dále nepoužívejte.
- Výrobek není hračka. Čištění a údržbu dětmi provádějte pouze pod dozorem dospělé osoby.
- Výrobek žádným způsobem neupravujte, ztratíte tím nárok na záruku.

- Obalový materiál zlikvidujte dle platných předpisů o likvidaci.
- Baterii ani výrobek nevhazujte do ohně.
- Na akumulátorech/bateriích neprovádějte změny a/nebo je nedeformujte/nezahřívejte/nerozebírejte.

4. Úvod

Poznámka



Pokud chcete zabránit poškození produktu, používejte pouze originální příslušenství (nebo příslušenství schválené firmou Hama).

Upozornění – Magnet



- Do blízkosti magnetu se nesmí dostat karty EC ani jiné podobné karty s magnetickým proužkem. Může dojít k poškození nebo úplnému vymazání dat na magnetickém proužku karty.
- Osoby s kardiostimulátorem se nesmí dostat do blízkosti magnetů. Magnety mohou negativně ovlivnit funkci kardiostimulátoru.

4.1. Nabíjení akumulátoru

Upozornění – akumulátor

- Pro nabíjení používejte pouze vhodné nabíječky nebo USB přípojky.
- Vadné nabíječky nebo USB přípojky dále nepoužívejte a ani se je nepokoušejte opravovat.
- Výrobek nepřebíjejte ani ho zcela nevybíjejte.
- Vyhněte se skladování, nabíjení a používání při extrémních teplotách a extrémně nízkém tlaku vzduchu (např. ve velkých výškách).
- V případě delšího skladování výrobek pravidelně dobíjejte (nejméně každého čtvrt roku).

- Ve výrobku je zabudovaná nabíjecí baterie.
- Před prvním použitím produkt plně nabíjte.
- Příloženým kabelem propojte USB-C zásuvku na Styluse (1) a vhodnou USB nabíječku. Řiďte se pokyny v návodu k USB nabíječce.
- Stavová LED kontrolka (3) bude během nabíjení svítit červeně. Když je baterie plně nabitá, LED kontrolka (3) začne svítit zeleně.

Poznámka – Nabíjení / Kapacita baterie



- Plně nabití baterie trvá přibližně 90 minut.
- Při nabíjení může být pero zapnuté nebo vypnuté.
- Pokud je kapacita baterie menší než 10 %, stavová LED kontrolka (3) bude pomalu blikat modře a po asi 10 sekundách se automaticky vypne.

- Životnost zabudovaného akumulátoru závisí na používání produktu, nastaveních a okolitých podmínkách. Každá baterie, resp. každý akumulátor má omezenou životnost.

4.2. Používání

Poznámka – automatické vypnutí



- Po 5 minutách nečinnosti se pero automaticky vypne.

Poznámka



Abyste se vyhnuli poškození displeje, dodržujte následující pokyny:

- Při používání dotykového pera nevyvíjejte příliš velký tlak na displej.
- Před použitím se ujistěte, že je displej i dotykové pero bez nečistot. Malé částičky, jako např. zrnka prachu/písku, mohou při používání dotykového pera způsobit škrábance na displeji.

- Zapněte pero stisknutím tlačítka ON/OFF (2). Stavová LED kontrolka (3) bude svítit trvale modře.
- Pero vypněte stisknutím tlačítka ON/OFF (2). LED kontrolka (3) přestane svítit.

5. Údržba a čištění

Produkt čistěte jemně navlhčenou utěrkou, která nepouští žmolky ani vlákna. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky. Dbejte na to, aby dovnitř výrobku nevnikla voda.

6. Záruka

Společnost Hama nepřebírá odpovědnost a neposkytuje záruku za škody způsobené nesprávnou instalací/montáží, nesprávným používáním výrobku či nerespektováním výše uvedených pokynů pro používání a bezpečnostních upozornění a varování.

7. Technické údaje

	Stylus Scribble
Napájení	5 V / 1 A
Spotřeba	5 V / 120 mA
Typ baterie	Lithium Polymer
Minimální kapacita	130 mAh / 0,48 Wh
Typická kapacita	140 mAh / 0,52 Wh
Hmotnost	14 g
Rozměry (délka x průměr)	165 x 9 mm
Systémové požadavky - Funkce Scribble	- iPad OS14 a vyšší - podpora jazyka

8. Recyklace (životní prostředí)



Evropská směrnice 2012/19/EU a 2006/66/EU stanovuje: Elektrická a elektronická zařízení, stejně jako baterie nesmí být vyhozeny do běžného domácího odpadu. Spotřebitel je ze zákona povinný zlikvidovat elektrická a elektronická zařízení, stejně jako baterie v souladu s příslušnými normami a předpisy na příslušném lokálním sběrném místě, které je určeno pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení.

To je označeno symbolem na příslušném štítku buď v návodu, nebo na obalu výrobku. Materiály, ze kterých je tento výrobek vyroben, jsou také recyklovatelné. Umožněním této recyklace cenných materiálů nebo jinou formou ekologického postupu významně přispíváte k ochraně životního prostředí. Informujte se na svém místním úřadu o příslušných sběrných centrech. Baterie nevyhazujte do domácího odpadu. Uživatelé jsou povinni odevzdat baterie na určených sběrných místech. Odevzdávejte pouze vybité baterie.