



Popis

1. Nabíjacia USB zásuvka
2. Stavová LED kontrolka
ON/OFF tlačidlo = aktivuje Bluetooth spúšť, urobí fotku video, alebo spustí nepretržité fotenie
Diaľková spúšť
3. Držiak telefónu

Ďakujeme, že ste si vybrali výrobok Hama.

Pozorne si, prosím, prečítajte nasledujúce pokyny a informácie. Návod odložte tak, aby ste do neho v prípade potreby mohli nahliadnuť. Ak výrobok predáte alebo darujete, priložte k nemu aj tento návod.

1. Vysvetlenie výstražných symbolov a upozornení

Upozornenie



Tento symbol sa používa na označenie bezpečnostných upozornení, alebo na pritiahnutie pozornosti k špecifickým nebezpečenstvám a rizikám.

Poznámka



Tento symbol sa používa na označenie dodatočných informácií a dôležitých upozornení.

2. Obsah balenia

- Selfie tyčka Fun 70
- Nabíjací USB kábel
- Tento návod na použitie

3. Bezpečnostné upozornenia

- Chráňte výrobok pred znečistením, vlhkosťou a prehriatím a používajte ho len v suchom prostredí.
- Výrobok nepoužívajte na miestach, kde je používanie elektronických zariadení zakázané.
- Výrobok nepoužívajte vo vlhkom prostredí a zabráňte styku s vodou.
- Výrobok chráňte pred pádmi a veľkými otrasmi.
- Obalový materiál zlikvidujte podľa platných predpisov o likvidácii.
- Akumulátor je pevne nainštalovaný a nedá sa vybrať. Výrobok likvidujte ako celok v súlade s platnými predpismi.
- Výrobok neotvárajte a v prípade poškodenia ho ďalej nepoužívajte.
- Výrobok žiadnym spôsobom neupravujte, stratíte tým nárok na záruku.

4. Systémové požiadavky

Táto selfie tyčka podporuje koncové zariadenia s Bluetooth (telefóny, tablety), ktoré používajú operačný systém iOS 5, alebo Android 3.0 (alebo novší).

Poznámka

- Niektoré koncové zariadenia nemusia byť kompatibilné s týmto produktom.
- Prosím, overte si v návode na použitie, u výrobcu zariadenia alebo na internete, či Vaše zariadenie podporuje funkciu diaľkovej Bluetooth spúšte.

5. Úvod**Upozornenie - akumulátor**

- Na nabíjanie používajte vhodnú nabíjačku. Riadte sa návodom na použitie k nabíjačke.
 - Zabráňte prebitiu alebo úplnému vybitiu výrobku.
 - Vyhýbajte sa skladovaniu, nabíjaniu a používaniu pri extrémnych teplotách.
 - Pri dlhšom uskladnení zariadenie pravidelne dobíjajte (min. raz za 3 mesiace).
-
- Produkt má v sebe zabudovaný akumulátor.
 - Pre prvým použitím ho plne nabite.
 - Zapojte priložený kábel do micro USB zásuvky na selfie tyčke (1) a do USB nabíjačky, alebo USB portu na PC/notebooku (musí byť zapnutý).
 - Stavová LED kontrolka (2) počas nabíjania svieti na červeno a zhasne, keď je akumulátor plne nabitý.

Upozornenie - nabíjanie

- Poškodené nabíjačky alebo USB prípojky všeobecne viac nepoužívajte, ani sa ich nepokúšajte opraviť.

6. Používanie**Poznámka**

- Funkcie popísané v nasledujúcej časti platia iba pre zariadenia s Bluetooth.
- Maximálny dosah Bluetooth je 10 m vo voľnom priestore bez prekážok ako steny, ľudia atď.

6.1. Pripojenie Bluetooth**Poznámka - spárovanie**

- Bluetooth na koncovom zariadení (mobil, tablet) musí byť zapnutý.
 - Koncové zariadenie musí byť viditeľné pre iné Bluetooth zariadenia.
 - Viac informácií nájdete v návode na použitie k Vášmu koncovému zariadeniu.
-
- Na cca. 3 sekundy stlačte a podržte tlačidlo ON/OFF (2) na selfie tyčke.
 - Stavová LED kontrolka (2) začne blikať namodro a Bluetooth spúšť vyhľadáva Bluetooth spojenie.
 - Na koncovom zariadení otvorte Bluetooth nastavenia a počkajte, kým sa v zozname nájdených zariadení objaví **hama Selfie Fun**.
 - Vyberte **hama Selfie Fun** a počkajte, kým sa zobrazí ako pripojené. Stavová LED kontrolka (2) začne svietiť namodro.

Poznámka - automatické spojenie a možné problémy

Po úspešnom prvom spárovaní sa bude zariadenie so selfie tyčkou spájať automaticky. Ak sa nespoja, urobte nasledovné:

- Skontrolujte, či je na zariadení v zozname Bluetooth zariadení **hama Selfie Fun** zobrazené ako pripojené. Ak nie, zopakujte vyššie uvedený postup.

- Skontrolujte, či nejaké prekážky neznemožňujú spojenie. Ak áno, dajte selfie tyčku a zariadenie bližšie k sebe.
- Skontrolujte, či je batéria dostatočne nabitá. Nedostatočne nabitá batéria býva často príčinou, že sa zariadenie so selfie tyčkou nespojí. V prípade potreby batériu plne nabite.
- Selfie tyčka môže byť spojená len s jedným zariadením súčasne. Ak je iné zariadenie pripojené k selfie tyčke, zrušte toto spojenie a znova skúste spojiť s požadovaným zariadením.

6.2. Diaľková spúšť

- Po úspešnom spojení zariadenia so selfie tyčkou spustíte funkciu kamery na zariadení a zvolíte predný alebo zadný fotoaparát (ak to zariadenie umožňuje).
- Vložte telefón do držiaku na selfie tyčke (3) a ubezpečte sa, že telefón v držiaku pevne a bezpečne drží.
- Vytiahnite selfie tyčku na požadovanú dĺžku.
- Stlačte tlačidlo spúšte (2), aby ste urobili fotku/selfie, či spustili nahrávanie videa.

7. Starostlivosť a údržba

Produkt čistite iba jemne navlhčenou handričkou, ktorá nepúšťa vlákna a žmolky. Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky. Dbajte na to, aby to výrobku nevnikla voda.

8. Vylúčenie záruky

Spoločnosť Hama nepreberá zodpovednosť a neposkytuje záruku za škody spôsobené nesprávnou inštaláciou/montážou, nesprávnym používaním výrobku či nerešpektovaním vyššie uvedených pokynov na používanie a bezpečnostných upozornení a varovaní.

9. Technické údaje

Bluetooth® verzia	3.0 a novšia
Bluetooth® trieda	Class 2
Bluetooth® dosah	max. 10 m
Dĺžka	20,5-70 cm
Kapacita batérie	55 mAh
Dĺžka nabíjania	cca. 2 hodiny

10. Pokyny pre likvidáciu

Ochrana životného prostredia:



Európska smernica 2012/19/EU a 2006/66/EU stanovuje: Elektrické a elektronické zariadenia, rovnako ako batérie sa nesmú vyhadzovať do domáceho odpadu. Spotrebiteľ je zo zákona povinný zlikvidovať elektrické a elektronické zariadenia, rovnako ako batérie na miesta k tomu určené. Symbolizuje to obrázok v návode na použitie, alebo na balení výrobku. Opätovným zužitkovaním alebo inou formou recyklácie starých zariadení/batérií prispievate k ochrane životného prostredia.

11. Vyhlásenie o zhode



Hama GmbH & Co KG týmto vyhlasuje, že toto zariadenie je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese:
www.hama.com -> 00004315 ->Downloads

Frekvenčné pásmo (a)	2,4 - 2,48 GHz
Max. vysielaný rádofrekvenčný výkon	0,64 mW