


NÁVOD K POUŽITÍ

1. Úvodní informace

Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek Hama.

Přečtěte si, prosím, důkladně následující návod k použití a důležité informace. Návod si uschovejte pro případné budoucí použití. Pokud výrobek prodáte nebo darujete, přiložte k němu i tento návod.



Status LED... LED kontrolka

Reset... tlačítko reset

1.2 Vysvětlení výstražných symbolů a upozornění**Nebezpečí úrazu elektrickým proudem**

Tento symbol upozorňuje na části produktu, které mohou být pod napětím dostatečně velkým pro způsobení úrazu elektrickým proudem.

**Upozornění**

Tento symbol se používá pro označení bezpečnostních upozornění nebo poukazuje na určitá nebezpečí a rizika.

**Poznámka**


Tento symbol se používá pro označení doplňujících informací a důležitých upozornění.

1.3 Vysvětlení symbolů na produktovém štítku

Produkt je určen pro použití pouze v suchých místnostech.

2. Obsah balení

- Smart senzor
- 2 AAA baterie
- Stručný návod
- Bezpečnostní upozornění



3. Bezpečnostní upozornění

- Výrobek je určen k nekomerčnímu použití v domácnosti.
- Chraňte výrobek před znečištěním, vlhkostí a přehřátím a používejte ho pouze v suchém prostředí.
- Mimo vnitřní prostory lze výrobek používat pouze v chráněných venkovních prostorech.
- Do výrobku nezasahujte a neopravujte ho. Veškeré úkony údržby přenechejte příslušnému odbornému personálu.
- V případě viditelného poškození výrobek již dále nepoužívejte.
- Výrobek nepatří do rukou dětem, stejně jako i všechny elektrické přístroje.
- Výrobek používejte výhradně ke stanovenému účelu.
- Výrobek nepoužívejte v bezprostřední blízkosti topení, jiných zdrojů horka nebo na přímém slunci.
- Výrobek nepoužívejte na místech, kde je používání elektronických zařízení zakázáno.
- Výrobek chraňte před pádem a velkými otřesy.
- Výrobek žádným způsobem neupravujte, ztratíte tím nárok na záruku.
- Obalový materiál odložte mimo dosah dětí, hrozí riziko udušení.
- Obalový materiál zlikvidujte podle platných předpisů o likvidaci.
- Přístroj nepoužívejte mimo rozsah předepsaných hodnot v technických údajích.
- Výrobek neotvírejte a v případě poškození již dále nepoužívejte.
- Výrobek používejte pouze v klimaticky mírném prostředí.
- Před montáží zkontrolujte, zda je zeď, na kterou chcete přístroj instalovat, vhodná z hlediska hmotnosti zařízení. Ujistěte se, že se na místě montáže ve zdi nenacházejí elektrické kabely, plynové nebo vodovodní potrubí nebo jiná vedení.



Upozornění – baterie

- Při vkládání baterií dbejte vždy správné polaritě (označení + a -) baterií a vložte je odpovídajícím způsobem. V případě nedodržení hrozí nebezpečí vytečení baterií nebo exploze baterií.
- Používejte výhradně akumulátory (nebo baterie), které odpovídají uvedenému typu.
- Před vložením baterií vyčistěte kontakty baterie a protilehlé kontakty.
- Nedovolte dětem provádět výměnu baterií bez dozoru.
- Staré a nové baterie nemíchejte, stejně tak nepoužívejte baterie různých typů a výrobců.
- Odstraňte baterie z produktů, které nebudou delší dobu používány (kromě případů, kdy jsou připraveny pro naléhavé situace).
- Baterie nepřemostňujte.
- Baterie nenabíjejte.
- Baterie nevhazujte do ohně.
- Baterie uchovávejte mimo dosah dětí.
- Baterie nikdy neotvírejte, nepoškozujte, nepolykejte a nevyhazujte do přírody. Mohou obsahovat jedovaté těžké kovy škodící životnímu prostředí.
- Vybité baterie neprodleně odstraňte z produktu a zlikvidujte je.
- Zabraňte skladování, nabíjení a používání při extrémních teplotách a při extrémně nízkém tlaku vzduchu (jako např. ve velkých výškách).

4. Instalace aplikace Hama (Smart) Home

Pro používání funkcí produktu budete potřebovat chytrý telefon nebo tablet s aplikací Hama Home (dříve Hama Smart Home).



Poznámka

Podporované operační systémy: Android 6.0 / iOS 12 nebo novější.

- Stáhněte a nainstalujte do vašeho zařízení aplikaci Hama Home z obchodu Google Play nebo Apple App Store.
- Spusťte aplikaci.




Poznámka

Během nastavování budete aplikací požádáni o povolení přístupu k funkcím vašeho zařízení. Odsouhlaste tyto žádosti pro zajištění plné funkčnosti produktu.

- Zaregistrujte se a vytvořte si uživatelský účet, případně se přihlaste svým existujícím účtem.
- Následujte instrukce v aplikaci pro dokončení nastavení, abyste poté mohli přidat nové zařízení.



[https://link.hama.com/
app/smart-home](https://link.hama.com/app/smart-home)



Poznámka

Ujistěte se, že používáte nejnovější verzi aplikace Hama Home.

5. Uvedení do provozu

Pro uvedení do provozu jsou potřeba následující kroky:

- Vložení dvou AAA baterií správným způsobem (symboly +/-) do prostoru pro baterie senzoru.
- Aktivace párovacího režimu senzoru stisknutím tlačítka na dobu cca 15 sekund. LED kontrolka začne rychle blikat.

6. Instalace

- Senzor můžete upevnit na vybrané místo pomocí dodaných samolepicích podložek.




Upozornění – instalace pomocí lepidla

- Povrch určený pro nalepení musí být čistý a odmaštěný. Použijte vhodný čisticí prostředek. hrozí nebezpečí vytečení baterií nebo exploze baterií.
- Vezměte na vědomí, že samolepicí podložky jsou určeny pro trvalé použití. Při odstraňování opatrně zatáhněte za podložku a odlepte ji.
- Různé okolní vlivy, například vlhkost, sluneční svit, teplota, mohou ovlivnit kvalitu a trvanlivost lepení.
- Po odlepení nelze vyloučit setrvání zbytků lepidla na povrchu!


7. Přidání produktu do aplikace Hama Home

Připojení centrální řídicí jednotky (hubu)


Pro přidání senzoru do aplikace Hama Home musíte nejdříve přidat centrální jednotku (Zigbee hub, např. Hama obj.č. 176637). Postupujte podle návodu k vaší centrální jednotce.



- Poté připojte senzor jako podřízené zařízení pod centrální jednotku.
- Otevřete centrální jednotku v aplikaci, zobrazí se následující obrazovka:

Připojení senzoru k centrální jednotce

- Otevřete prostor pro baterie senzoru odsunutím krytu.
- Stiskněte a držte tlačítko reset po dobu cca 15 sekund. LED kontrolka začne rychle blikat.



- V aplikaci, v centrální jednotce, stiskněte „přidat sekundární zařízení“ (podřízené zařízení).
- Potvrďte, že LED kontrolka rychle bliká.
- Na obrazovce se zobrazí všechna zařízení, která jednotka detekovala v okolí.
- Vyhledávání trvá obvykle 15 sekund, v případě slabého signálu až 2 minuty.
- Potvrďte přidání zařízení tlačítkem „Další“.


8. Možnosti nastavení v aplikaci Hama Home



- 1) Ukazatel stavu baterie
- 2) Stav senzoru
- 3) Historie stavů senzoru
- 4) Nastavení oznámení

9. Rozšířené možnosti použití (automatizace)

V aplikaci v části automatizace můžete vytvořit chytré scény umožňující kombinování všech produktů připojených do vaší chytré domácnosti.



10. Technická data

Napájení	2x AAA baterie
Frekvenční pásmo	2,4 GHz (Zigbee 3.0)
Max. vysílaný radiofrekvenční výkon	< 100 mW

11. Údržba a čištění**Poznámka**

Výrobek odpojte od elektrické sítě před čištěním, během čištění a pokud jen nebudete delší dobu používat.

Zařízení čistěte lehce vlhkou utěrkou, která nepouští žmolky ani vlákna. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky.

Dbejte na to, aby do výrobku nevnikla voda.

12. Vyloučení záruky

Hama GmbH & Co KG nepřebírá žádnou odpovědnost a neposkytuje žádnou záruku za škody způsobené nesprávnou instalací/montáží, nesprávným používáním produktu nebo nedodržením návodu k obsluze a/nebo bezpečnostních pokynů.

13. Prohlášení o shodě

Společnost Hama GmbH & Co KG prohlašuje, že typ rádiového zařízení [00176663] je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese:

<https://support.hama.com/00176663>

**Poznámka – omezení vlivu elmag. záření**

Toto zařízení je určeno pro používání ve vzdálenosti min. 20 cm od těla uživatele nebo jiné osoby. Zařízení není určeno pro nošení na těle.

Dovozce:


Hama spol. s r.o., Kšírova 150, 619 00 Brno, www.hama.cz

NÁVOD NA POUŽITIE

1. Úvodné informácie

Ďakujeme, že ste si vybrali výrobok Hama.

Pozorne si, prosím, prečítajte nasledujúce pokyny a informácie. Návod odložte tak, aby ste do neho v prípade potreby mohli nahliadnuť. Ak výrobok predáte alebo darujete, priložte k nemu aj tento návod.



Status LED... LED kontrolka

Reset... tlačidlo reset

1.2 Vysvetlenie výstražných symbolov a upozornení**Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom**

Tento symbol upozorňuje na nebezpečenstvo dotyku neizolovaných častí výrobku, ktoré sú eventuálne pod takým vysokým nebezpečným napätím, že hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.

**Upozornenie**

Tento symbol sa používa na označenie bezpečnostných upozornení, alebo na pritiahnutie pozornosti k špecifickým nebezpečenstvám a rizikám.

**Poznámka**


Tento symbol sa používa na označenie dodatočných informácií a dôležitých upozornení.

1.3 Vysvetlenie symbolov použitých na produktovom štítku

Výrobok je určený iba na používanie vo vnútorných priestoroch.

2. Obsah balenia

- Smart senzor
- 2 AAA batérie
- Stručný návod
- Bezpečnostné upozornenia



3. Bezpečnostné upozornenia

- Výrobok je určený na nekomerčné použitie v domácnosti.
- Výrobok chráňte pred znečistením, vlhkosťou a prehriatím. Používajte ho iba v suchom prostredí.
- Prevádzkujte výrobok mimo uzatvorených priestorov len v chránených vonkajších priestoroch.
- Nesnažte sa sami robiť na výrobku údržbu alebo opravy. Akékoľvek práce na údržbe prenechajte príslušnému odbornému personálu.
- V prípade viditeľného poškodenia výrobok ďalej nepoužívajte.
- Tento výrobok nepatrí do rúk deťom, rovnako ako všetky elektrické výrobky!
- Výrobok používajte iba na účel, pre ktorý je určený.
- Výrobok nepoužívajte v bezprostrednej blízkosti ohrievača, iných tepelných zdrojov alebo na priamom slnečnom žiarení.
- Výrobok nepoužívajte na miestach, kde je používanie elektronických zariadení zakázané.
- Výrobok chráňte pred pádmi a nevystavujte ho silným otrasom.
- Na výrobku nevykonávajte žiadne zmeny. V dôsledku toho stratíte akékoľvek nároky na záruku.
- Obalový materiál odložte mimo dosahu detí, hrozí riziko zadusenía.
- Obalový materiál hneď zlikvidujte podľa platných miestnych predpisov o likvidácii.
- Výrobok nepoužívajte mimo výkonnostných limitov uvedených v technických údajoch.
- Výrobok neotvárajte a v prípade poškodenia ho ďalej nepoužívajte.
- Výrobok používajte len v miernych klimatických podmienkach.
- Pred montážou skontrolujte, či je stena, na ktorú chcete výrobok namontovať, vhodná z hľadiska jeho hmotnosti. Ubezpečte sa, že sa v mieste montáže na stene nenachádzajú elektrické káble, plynové alebo vodovodné potrubie ani iné vedenia.



Upozornenie - batérie

- Pri vkladaní batérií vždy dbajte na správnu polaritu (+ a -). Pri nesprávnej polarite hrozí nebezpečenstvo vytečenia batérií alebo explózie.
- Používajte výhradne nabíjacie batérie (alebo batérie) zodpovedajúce uvedenému typu.
- Pred vložením batérií vyčistite kontakty batérie a protiľahlé kontakty.
- Deti smú vymieňať batérie iba pod dohľadom dospelého osoby.
- Nekombinujte staré a nové batérie, ako aj batérie rôznych typov alebo výrobcov.
- Vyberte batérie z výrobkov, ktoré sa dlhší čas nebudú používať (pokiaľ nemajú byť pripravené pre núdzové prípady).
- Batérie neskratujte.
- Nenabíjateľné batérie nenabíjajte.
- Batérie nevhadzujte do ohňa.
- Batérie uchovávajte mimo dosahu detí.
- Batérie nikdy neotvárajte, zabráňte ich poškodeniu, prehĺtnutiu alebo uniknutiu do životného prostredia. Môžu obsahovať jedovaté ťažké kovy, škodlivé pre životné prostredie.
- Vybité batérie bezodkladne vymeňte a zlikvidujte podľa platných predpisov.
- Zabráňte skladovaniu, nabíjaniu a používaniu pri extrémnych teplotách a extrémne nízkom tlaku vzduchu (ako napr. vo vysokých nadmorských výškach).

4. Inštalácia aplikácie Hama (Smart) Home

Aby ste mohli využiť všetky funkcie tohto produktu, potrebujete smartfón alebo tablet a aplikáciu Hama Home (predtým Hama Smart Home).



Poznámka

Podporované operačné systémy: Android 6.0 / iOS 12 alebo novší.

- Stiahnite a nainštalujte do vášho zariadenia aplikáciu Hama Home z obchodu Google Play alebo Apple App Store.
- Spustite aplikáciu.




Poznámka

Počas nastavovania budete aplikáciou požiadaní o povolenie prístupu k funkciám vášho zariadenia. Odsúhlaste tieto žiadosti pre zaistenie plnej funkčnosti produktu.

- Zaregistrujte sa a vytvorte si užívateľský účet, prípadne sa prihláste svojim existujúcim účtom.
- Riadte sa inštrukciami v aplikácii pre dokončenie nastavenia, aby ste potom mohli pridať nové zariadenie.



<https://link.hama.com/app/smart-home>



Poznámka

Uistite sa, že používate najnovšiu verziu aplikácie Hama Home.

5. Uvedenie do prevádzky

Pre uvedení do prevádzky sú potrebné nasledujúce kroky:

- Vloženie dvoch AAA batérií správnym spôsobom (symboly +/-) do priestoru pre batérie senzoru.
- Aktivácia párovacieho režimu senzoru stlačením tlačidla na cca. 15 sekúnd. LED kontrolka začne rýchlo blikať.

6. Montáž

- Senzor môžete upevniť na vybrané miesto pomocou dodaných samolepiacich podložiek.




Upozornenie - montáž pomocou lepidla

- Povrch určený pre nalepenie musí byť čistý a odmastený. Použite vhodný čistiaci prostriedok.
- Vezmite na vedomie, že samolepiace podložky sú určené pre trvalé použitie. Pri odstraňovaní opatrne zatiahnite za podložku a odlepte ju.
- Rôzne okolité vplyvy, napríklad vlhkosť, slnečný svit, teplota, môžu ovplyvniť kvalitu a trvácnosť prilepenia.
- Po odlepení sa nedajú vylúčiť zvyšky lepidla na povrchu!


7. Pridanie produktu do aplikácie Hama Home

Pripojenie centrálnej riadiacej jednotky (hubu)


Pre pridanie senzoru do aplikácie Hama Home musíte najprv pridať centrálnu jednotku (Zigbee hub, napr. Hama obj. č. 176637). Postupujte podľa návodu k vašej centrálnej jednotke.



- Potom pripojte senzor ako podriadené zariadenie pod centrálnu jednotku.
- Otvorte centrálnu jednotku v aplikácii, zobrazí sa nasledovné:

Pripojenie senzoru k centrálnej jednotke

- Otvorte priestor na batérie odsunutím krytu.
- Stlačte a podržte tlačidlo reset na cca.15 sekúnd. LED kontrolka začne rýchlo blikať.




- V aplikácii, v centrálnej jednotke, stlačte „pridať sekundárne zariadenie“ (podriadené zariadenie).
- Potvrďte, že LED kontrolka rýchlo bliká.
- Na obrazovke sa zobrazia všetky zariadenia, ktoré jednotka našla v okolí.
- Vyhľadávanie trvá obvykle 15 sekúnd, v prípade slabého signálu až 2 minúty.
- Potvrďte prídanie zariadenia tlačidlom „Ďalej“.

8. Možnosti nastavenia v aplikácii Hama Home

- 1) Ukazovateľ stavu batérií
- 2) Stav senzoru
- 3) História stavov senzoru
- 4) Nastavenie oznámení

9. Rozšírené možnosti použitia (automatizácia)

V aplikácii, v časti automatizácie, môžete vytvoriť smart scény umožňujúce kombinovanie všetkých produktov pripojených do vašej smart domácnosti.



10. Technická údaje

Napájanie	2x AAA batérie
Frekvenčné pásmo	2,4 GHz (Zigbee 3.0)
Max. vysielaný rádiový výkon	< 100 mW

11. Údržba a čistenie**Poznámka**

Pred čistením a v prípade dlhšieho nepoužívania odpojte výrobok od siete.

Zariadenie čistite iba jemne navlhčenou handričkou, ktorá nepúšťa vlákna a žmolky. Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky.

Dbajte na to, aby do výrobku nevnikla voda.

12. Vylúčenie záruky

Hama GmbH & Co KG nepreberá zodpovednosť a neposkytuje záruku za škody spôsobené nesprávnou inštaláciou/montážou, nesprávnym používaním výrobku či nerešpektovaním vyššie uvedených pokynov na používanie a bezpečnostných upozornení a varovaní.

13. Vyhlásenie o zhode

Hama GmbH & Co KG týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu [00176663] je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: <https://support.hama.com/00176663>

**Poznámka - obmedzenie vystavenia elektromagnetickým poliam**

Toto zariadenie je určené na používanie vo vzdialenosti minimálne 20 cm od tela používateľa alebo osôb v jeho blízkosti. Toto zariadenie sa nesmie nosiť na tele.