

Návod k použití

Děkujeme, že jste se rozhodli pro výrobek Hama. Důkladně si prosím přečtěte následující instrukce a informace a postupujte podle nich. Tento návod si odložte pro případné použití v budoucnu. Pokud výrobek prodáte nebo darujete, odevzdejte tento návod budoucímu majiteli.

1. Vysvětlení výstražných symbolů a upozornění

Upozornění

Tento symbol se používá pro označení bezpečnostních upozornění nebo poukazuje na určitá nebezpečí a rizika.

Poznámka

Tento symbol se používá pro označení doplňujících informací a důležitých upozornění.

2. Obsah balení

- ochranné sklo na displej
- utěrka z mikrovlákna
- tento návod k použití

Poznámka

Ochranné sklo je dodávané s podpůrnou fólií. Podpůrnou fólii neodstraňujte jen tak, odstraňte ji jen tehdy, když to je uvedené v instrukcích.

3. Bezpečnostní pokyny

Upozornění

- Úlomky skla mohou způsobit zranění. Pokud je ochranné sklo poškozené nebo se poškodí během aplikace nebo používání, okamžitě jej vyhodte.
- Poškozeného/rozbitého výrobku se dotýkejte pouze na nepoškozených částích a hranách.
- Při odstraňování poškozeného/rozbitého výrobku buďte velmi opatrní a nedotýkejte se obličeje nebo očí. Po odstranění výrobku si pečlivě umyjte ruce, abyste z nich umyli případné úlomky skla.

4. Požadavky na aplikaci a příprava

- Pro aplikaci skla si zvolte místnost, kde je co nejméně prachu (např. koupelna).
- Vyberte si rovný čistý povrch bez látky (ubrus, přikrývka, dekorace) zakrývající pracovní plochu.
- Ochranné sklo položte na displej tak, aby bylo správně umístěné pro následnou aplikaci. Otvory pro reproduktor, mikrofon, fotoaparát atd. musí zůstat volné.
- Před aplikací skla displej důkladně vyčistěte. Jakékoliv nečistoty na displeji (prach, vlákna, otisky prstů a pod.) budou po aplikaci ochranného skla viditelné a mohou negativně ovlivnit přilnavost skla.

Poznámka


Utěrka z mikrovlákna jemně navlhčená vlažnou vodou, je na vyčištění displeje dostatečná.

Upozornění

Na čištění v žádném případě nepoužívejte papírové utěrky, kuchyňské utěrky, ani abrazivní čisticí prostředky. Tyto by mohly displej poškrábat nebo poškodit.

5. Aplikace ochranného skla

- Odlepte podpurnou fólii z přílnavé vrstvy (1) ochranného skla.
Pro tento účel jsou na podpurné fólii označené tahací štítky.
- Dávejte pozor na to, abyste sklo neohnuli.
- Nedotýkejte se odkryté přílnavé plochy ochranného skla.
- Ochranné sklo umístěte přílnavou stranou na displej. Dávejte pozor, aby bylo sklo zarovnané s okraji, a aby všechny otvory (např. na reproduktor) sedli.
- Jestliže jste sklo umístili nesprávně, můžete jej sundat a znova zopakovat výše uvedený postup.
- Pomocí přiložené utěrky z mikrovlákna lehkým rovnoměrným tlakem vyhleďte sklo na displeji.
- Případné vzduchové bubliny vytlačte pomocí utěrky směrem ze středu ven.



📌 Poznámka

Většina vzduchových bublin zmizne chvíli po aplikaci ochranného skla. Jestliže jsou však způsobené prachem nebo nečistotami, je potřebné znova sklo aplikovat po důkladném vyčištění displeje. Jako pomůcku použijte pásky obyčejné průhledné lepicí pásky, abyste se nedotýkali přílnavé vrstvy ochranného skla.

6. Vyloučení záruky

Společnost Hama nepřebírá žádnou odpovědnost nebo záruku za škody vzniklé neodbornou instalací, montáží nebo neodborným použitím výrobku nebo nedodržováním návodu k použití a/nebo bezpečnostních pokynů.

7. Servis a podpora

Jestliže máte nějaké problémy nebo otázky, můžete se obrátit na německé oddělení podpory zákazníků (anglicky, německy) na telefonním čísle +49 9091 502115. Další informace ohledně podpory naleznete na adrese www.hama.de.

Distributor: Hama spol. s r.o., Kšírova 150, 619 00 Brno, www.hama.cz

Návod na použitie

Ďakujeme, že ste sa rozhodli pre výrobok Hama. Dôkladne si, prosím, prečítajte nasledujúce inštrukcie a informácie a postupujte podľa nich. Odložte si tento návod na použitie pre prípadné použitie v budúcnosti. Ak výrobok predáte alebo darujete, odovzdajte tento návod budúcemu majiteľovi.

1. Vysvetlenie výstražných symbolov a upozornení



Upozornenie

Tento symbol sa používa na označenie bezpečnostných upozornení, alebo na pritiahnutie pozornosti k špecifickým nebezpečenstvám a rizikám.

📌 Poznámka

Tento symbol sa používa na označenie dodatočných informácií a dôležitých upozornení

2. Obsah balenia

- ochranné sklo na displej
- utierka z mikrovlákna
- tento návod na použitie

📌 Poznámka

Ochranné sklo je dodávané s podpornou fóliou. Podpornú fóliu neodstraňujte len tak, odstráňte ju len vtedy, keď to je uvedené v inštrukciách.

3. Bezpečnostné pokyny



Upozornenie

- Úlomky skla môžu spôsobiť zranenie. Ak je ochranné sklo poškodené, alebo sa poškodí počas aplikácie či používania, okamžite ho vyhoďte.
- Poškodeného/rozbitého výrobku sa dotýkajte iba na nepoškodených častiach a hranách.
- Pri odstraňovaní poškodeného/rozbitého výrobku buďte mimoriadne opatrní a nedotýkajte sa tváre ani očí. Po odstránení výrobku si dôkladne umyte ruky, aby ste z nich zmyli prípadné úlomky skla.

4. Požiadavky na aplikáciu a príprava

- Pre aplikáciu skla si zvolte miestnosť, kde je čo najmenej prachu (napr. kúpeľňa).
- Vyberte si rovný čistý povrch bez látky (obrus, prikrývka, dekorácia) zakrývajúcej pracovnú plochu.
- Ochranné sklo položte na displej tak, aby bolo správne umiestnené pre následnú aplikáciu. Otvory pre reproduktor, mikrofón, fotoaparát atď. musia ostať voľné.
- Pred aplikáciou skla displej dôkladne vyčistite. Akékoľvek nečistoty na displeji (prach, vlákna, odtlačky prstov a pod.) budú po aplikácii ochranného skla viditeľné a môžu negatívne ovplyvniť príľnavosť skla.

📌 Poznámka

Utierka z mikrovlákna jemne navlhčená vlažnou vodou, je na vyčistenie displeja dostatočná.



Upozornenie

Na čistenie v žiadnom prípade nepoužívajte papierové utierky, kuchynské utierky ani abrazívne čistiace prostriedky. Tieto by mohli displej poškríbať alebo poškodiť.

5. Aplikácia ochranného skla

- Odlepte podpornú fóliu z príľnavej vrstvy (1) ochranného skla. Pre tento účel sú na podpornej fólii označené ťahacie štítky.
- Dávajte pozor na to, aby ste sklo neohli.
- Nedotýkajte sa obnaženej príľnavej plochy ochranného skla.
- Ochranné sklo umiestnite príľnavou stranou na displej. Dajte pozor na to, aby bolo sklo zarovnané s okrajmi a aby všetky otvory (napr. na reproduktor) sadli.
- Ak ste sklo umiestnili nesprávne, môžete ho dať dole a znova zopakovať vyššie uvedený postup.
- Pomocou priloženej utierky z mikrovlákna ľahkým rovnomerným tlakom vyhladte sklo na displeji.
- Prípadné vzduchové bublinky vytlačte pomocou utierky smerom od stredu von.



ⓘ Poznámka

Väčšina vzduchových bubliniek zmizne chvíľku po tom, ako ste aplikovali ochranné sklo. Ak sú však spôsobené prachom alebo nečistotami, je potrebné znova sklo aplikovať po dôkladnom vyčistení displeja. Ako pomôcky použite pásiky obyčajnej priehľadnej lepiacej pásky, aby ste sa nedotýkali príľnavej vrstvy ochranného skla.

6. Vylúčenie záruky

Spoločnosť Hama neručí/nezodpovedá za škody vyplývajúce z neodbornej inštalácie, montáže alebo neodborného používania výrobku alebo z nerešpektovania návodu na používanie a/alebo bezpečnostných pokynov.

7. Servis a podpora

Ak máte nejaké problémy alebo otázky, môžete sa obrátiť na nemecké oddelenie podpory zákazníkom (anglicky, nemecky) na telefónnom čísle +49 9091 502115. Ďalšie informácie ohľadne podpory nájdete na www.hama.de.

Distribútor: Hama Slovakia spol. s r.o., Bratislavská 87, 902 01 Pezinok, www.hama.sk