

# hama

## Obj. č. 215631, 215632, 215633, 215634, 215635, 215636 Návod



Náramek připevníte tak, že ho nasunete, dokud neuslyšíte kliknutí.

Remienok pripevníte tak, že ho nasuniete, kým nebudeť počuť kliknutie.



Přitáhněte náramek tak, aby přiléhal k zápěstí, ale zároveň nebyl příliš těsný.

Pritiahnite remienok tak, aby priliehal k zálpastiu, ale zároveň aby nebol príliš natesno.



Chcete-li náramek odstranit, stiskněte tlačítko a vysuňte ho.

Ak chcete remienok odstrániť, stlačte tlačidlo a vysuňte ho.

### Upozornění:

Citlivost kůže:

Občas může dojít k reakci na kůži při styku s některými materiály. Příčinou může být alergie, environmentální faktory nebo jiné dráždivé látky, jako je například mýdlo nebo pot.

### Upozornenie:

Citlivosť pokožky:

Občas sa pri styku s niektorými materiálmi môže vyskytnúť reakcia na pokožku. Príčinou môže byť alergia, environmentálne faktory alebo iné dráždivé látky ako napr. mydlo či pot.

Hama spol. s r.o., Kšírova 604/150, 619 00 Brno, [www.hama.cz](http://www.hama.cz)

Hama Slovakia spol. s r.o., Bratislavská 87, 902 01 Pezinok, [www.hama.sk](http://www.hama.sk)