




EXODUS 760^{MINI}

MECHANICAL GAMING KEYBOARD


1 Connect your device.



XX217828, XX217829

2 Win stroke by stroke.

1	FN +	Win lock function (FN + WIN)
2	FN + A / ... / H	Multimedia functions (FN + A-H)
3	FN +	Illumination Modes
4	FN +	Color change
5	FN + /	Brightness adjustment
6	FN + /	Speed adjustment



SOFTWARE



download.urage.com

00217828
00217829

→ Downloads



GB Quick guide

- Read the warning and safety information on the information leaflet included before using the product.

D Kurzanleitung

- Lesen Sie vor der Nutzung des Produktes die Warn- und Sicherheitshinweise auf dem beiliegenden Hinweiszettel.

Bedienungselemente und Anzeigen

1. Win-Lock Funktion (FN + WIN)
2. Multimedia Funktionen (FN + A-H)
3. Beleuchtungsmodi
4. Beleuchtungsfarbe wechseln
5. Beleuchtungsintensität einstellen
6. Beleuchtungsgeschwindigkeit einstellen

F Notice d'utilisation

- Avant d'utiliser ce produit, lisez les avertissements et les consignes de sécurité figurant sur la notice jointe.

Éléments de commande et d'affichage

1. Fonction Win-Lock (FN + WIN)
2. Fonctions multimédia (FN + A-H)
3. Modes d'éclairage
4. Changer la couleur de l'éclairage
5. Régler l'intensité de l'éclairage
6. Régler la vitesse de l'éclairage

E Instrucciones breves

- Antes de utilizar el producto, lea las advertencias e indicaciones de seguridad de la hoja de instrucciones adjunta.

Elementos de control e indicadores

1. Función Win-lock (FN + WIN)
2. Funciones multimedia (FN + A-H)
3. Modos de iluminación
4. Cambiar el color de la iluminación
5. Ajustar la intensidad de la iluminación
6. Ajustar la velocidad de la iluminación

NL Beknopte handleiding

- Lees voor gebruik van het product de waarschuwings- en veiligheidsinstructies op het bijgevoegde instructiekaartje.

Bedieningselementen en weergaven/indicaties

1. Win-Lock-functie (FN + WIN)
2. Multimedia-functies (FN + A-H)
3. Verlichtingsmodi
4. Verlichtingskleur wijzigen
5. Verlichtingsintensiteit instellen
6. Verlichtingssnelheid instellen

I Istruzioni brevi

- Prima di iniziare a utilizzare il prodotto, leggere le istruzioni di avviso e sicurezza descritte nel foglietto allegato.

Elementi di comando e indicatori

1. Funzione Win-Lock (FN + WIN)
2. Funzioni multimediali (FN + A-H)
3. Modalità di illuminazione
4. Cambio del colore dell'illuminazione
5. Impostazione dell'intensità dell'illuminazione
6. Impostazione della velocità dell'illuminazione

PL Skrócona instrukcja obsługi

- Przed użyciem produktu należy zapoznać się z ostrzeżeniami i wskazówkami bezpieczeństwa na załączonej karcie informacyjnej.

Elementy sterujące i wyświetlacze

1. Funkcja WinLock (FN + WIN)
2. Funkcje multimedialne (FN + A-H)
3. Tryby oświetlenia
4. Zmiana koloru oświetlenia
5. Nastawienie intensywności oświetlenia
6. Dostosowywanie szybkości oświetlenia

H Rövid útmutató

- A termék használatá előtt olvassa el a mellékelt ismertetőn található figyelmeztetések és biztonsági tudnivalókat.

Kezelőelemek és kijelzők

1. Windows billentyűt letiltó funkció (FN + WIN)
2. Multimédiás funkciók (FN + A-H)
3. Világítási módok
4. Fényszín módosítása
5. Fényerősség beállítása
6. Világítási sebesség beállítása

RO Instrucțiuni rezumate

- Înainte de utilizarea produsului, citiți indicațiile de avertizare și siguranță din fișa cu indicații inclusă.

Elemente de operare și afișaje

1. Funcție Win-Lock (FN + WIN)
2. Funcții multimedia (FN + A-H)
3. Moduri de iluminat
4. Schimbarea culorii de iluminat
5. Regular a intensității de iluminare
6. Setarea vitezei de iluminat

CZ Stručný návod

- Před použitím produktu si přečtěte výstražné a bezpečnostní pokyny na přiloženém informačním letáku.

Ovládací prvky a zobrazení

1. Funkce Win-Lock (FN + WIN)
2. Multimediální funkce (FN + A-H)
3. Režim osvětlení
4. Změna barvy osvětlení
5. Nastavení intenzity osvětlení
6. Nastavení rychlosti osvětlení

SK Stručný návod na používanie

- Pred použitím výrobku si prečítajte výstražné a bezpečnostné upozornenia na priloženom informačnom letáku.

Ovládacie prvky a ukazovatele

1. Funkcia win-lock (FN + WIN)
2. Multimediálne funkcie (FN + A-H)
3. Režimy osvetlenia
4. Zmena farby osvetlenia
5. Nastavenie intenzity osvetlenia
6. Nastavenie rýchlosti osvetlenia

P Guia rápido

- Leia os avisos e as indicações de segurança que constam no folheto informativo antes de utilizar o produto.

Elementos de comando e indicações

1. Função Win Lock (FN + WIN)
2. Funções multimédia (FN + A-H)
3. Modos de iluminação
4. Mudar a cor da iluminação
5. Regular a intensidade de iluminação
6. Regular a velocidade de iluminação

S Snabbguide

- Innan du använder produkten ska du läsa varnings- och säkerhetsanvisningarna på den bifogade informationsfoldern.

Manöverelement och visningar

1. Win-Lock-funktion (FN + WIN)
2. Multimediiefunktioner (FN + A-H)
3. Belysningslägen
4. Ändra belysningsfärg
5. Ställa in belysningsintensiteten
6. Ställa in belysningshastigheten

RUS Краткое руководство

- Перед использованием изделия прочитайте предупреждения и указания по безопасности в прилагающейся памятке.

Элементы управления и индикации

1. Функция Win-Lock (FN + WIN)
2. Функции мультимедиа (FN + A-H)
3. Режимы подсветки
4. Переключение цвета подсветки
5. Настройка яркости подсветки
6. Настройка скорости подсветки

BG Кратка инструкция

- Преди употреба на продукта прочетете приложената листовка с инструкции за предупреждение и осигуряване на безопасността.

Елементи за управление и индикатори

1. Функция Win Lock (FN + WIN)
2. Мултимедийни функции (FN + A-H)
3. Бelyсningcлaгeн
4. Смяна на цвета на осветлението
5. Настройка на интензивността на осветлението
6. Настройка на скоростта на осветлението

GR Συνοπτικό εγχειρίδιο

- Приν χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε τις πληροφορίες προειδοποίησης και ασφάλειας στο εσώκλειστο φύλλο πληροφοριών.

Στοιχεία χειρισμού και ενδείξεις

1. Λειτουργία κλειδώματος Win-Lock (FN + WIN)
2. Λειτουργίες πολυμέσων (FN + A-H)
3. Λειτουργίες φωτισμού
4. Αλλαγή χρώματος φωτισμού
5. Ρύθμιση της έντασης φωτισμού
6. Ρύθμιση της ταχύτητας φωτισμού

TR Kısa kılavuz

- Ürünü kullanmadan önce ekteki bilgi belgesinde yer aşan uyarı ve güvenli bilgilerini okuyun.

Kumanda elemanları ve göstergeler

1. Win-Lock işlevi (FN + WIN)
2. Multimedia işlevleri (FN + A-H)
3. Aydınlatma modları
4. Aydınlatma rengini değiştir
5. Aydınlatma yoğunluğunu ayarla
6. Aydınlatma hızını ayarla

FIN Pikaohje

- Lue varoitukset ja turvallisuusohjeet liitteenä olevasta ohjelehtisestä ennen tuotteen käyttöä.

Käyttöelementit ja näytöt

1. Win-Lock-toiminto (FN + WIN)
2. Multimedia-toiminnot (FN + A—H)
3. Valaistustilat
4. Valaistuksen värin vaihtaminen
5. Valaistustason säätäminen
6. Valaistusnopeuden säätäminen

DK Kort vejledning

- Læs advarsels- og sikkerhedshenvisningerne på den vedlagte oplysningsseddel før brug af produktet.

Betjeningsselementer og visninger

1. Win lock-funktion (FN + WIN)
2. Multifmediiefunktioner (FN + A-H)
3. Lystilstande
4. Skift af lysfarve
5. Indstilling af lysintensitet
6. Indstilling af lyshastighed

N Kortveiledning

- Før du bruker produktet, les advarslene og sikkerhetsinformasjonen på det vedlagte informasjonsbrosjyren.

Betjeningsselementer og indikatorer

1. Win-Lock-funksjon (FN + WIN)
2. Multifmediafunksjoner (FN + A-H)
3. Belysningsmoduser
4. Bytt belysningsfarge
5. Still inn belysningsintensitet
6. Still inn belysningshastighet

SRB Kratko uputstvo

- Pre upotrebe proizvoda, pročítajte upozorenje i bezbednosna uputstva na priloženom listu sa informacijama.

Elementi rukovanja i prikazi

1. Win-Lock funkcija(FN+ WIN)
2. Multifmedijalne funkcije (FN + A-H)
3. Režimi osvetljenja
4. Promenite boju osvetljenja
5. Podesite intenzitet osvetljenja
6. Podesite brzinu osvetljenja



download.urage.com
00217828
00217829
→ Downloads



↓



download.urage.com/00217828



↓

Hama GmbH & Co KG
86652 Monheim / Germany

Service & Support

 www.urage.com
 +49 9091 502-0

D GB

All listed brands are trademarks of the corresponding companies. Errors and omissions excepted, and subject to technical changes. Our general terms of delivery and payment are applied.

XX217828_29/02.23

00217828_29ima.indd 2

14.02.23 11:35